Panasonic



パーソナルコンピューター **取扱説明書**『はじめましてパソコン』

Lag CF-X10 シリーズ

最初にすること、知っておきたいことのほか パソコンの基本、パソコンによって広がる世界について紹介しています。

っの本からスター人。 ははめまして パソコン



本書のほかに…

一問一答集

パソコンの一般的な操作方法やよくある質問を紹介しています。

活用例集

パソコンを楽しく便利に使いこなすための活用例を紹介しています。

パソコン画面上の「マニュアルの部屋」には、上記に加えて、用語集や各アプリケーションのマニュアルなど、いろいろなマニュアルが集められています。

上手に使って上手に節電

保証書別添付

このたびはパナソニックパーソナルコンピューターをお買い上げいただき、まことにありがとうご ざいました。

- ・取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと保存し、必要なとき にお読みください。
- ・保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

もくじ

安全上のご注意4
取り扱うときは - こんなところに気をつけて
持ち運ぶとき7
お手入れのしかた8
データの保護のしかた8

最初に すること

(9ページ)

箱の中身をチェック10
このパソコンの紹介12
使う前の準備14
バッテリーパックを取り付ける14
AC アダプターを接続する15
はじめて電源を入れる16
セットアップのしかた17
電源の切りかた19
電源を入れる(2回目以降) - セットアップ終了後に電源を入れる 20
アップデート FD を作る 重要 - 万一の場合に備えて 21

パソコンの

基本

(23ページ)

デスクトップ画面に表示されているもの	24
スタートメニューについて	25
トラックボールとクリックボタン	26
基本操作	26
ウィンドウの操作	27
ジョグホイールを使ってみよう	30
文字の入力練習をしてみよう	31
入力の前に	31
簡単な文章を入力してみる	33
文章を修正する	36
作ったものを保存しよう	39
文章を保存する	39
保存したファイルを開く	43
いらないファイルを消す	44

パソコンを 楽しむ

(45ページ)

≦部の紹介	46
パソコンで広がる世界	50
AV ボタンメニューで音楽や写真・映像を楽しむ	
インターネット・メール	51
暮らしの中で使える機能いろいろ	52
说明書を活用する	54
どんな説明書があるの?	54
マニュアルの部屋	56
AV ボタン連携マニュアル (AV ボタンから初級モードで起動したときのみ)	59

知って おきたいこと

(61ページ)

ソフトウェア使用許諾書	62
筆ぐるめのソフトウェア使用許諾書	63
QuickTime のエンドユーザ使用許諾契約書	63
仕様 - 日本国内専用	66
別売り商品	68
さくいん	69
メモ - パスワード・ID など記入用	73
保証とアフターサービス	74

他の説明書の紹介や、表記上の約束については、54ページ「説明書を活用する」をご覧ください。



安全上のご注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や障害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

⚠危険

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。

⚠警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物質的損害のみが発生する可能性が想定される」 内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で、説明しています。(下記は、絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

バッテリーパックに関する注意

⚠危険

火中に投入したり加熱した りしない





液漏れ・発熱・破裂の原因になります。

ネックレス、ヘアピンなどと` いっしょに持ち運んだり保管 したりしない





液漏れ・発熱・破裂の原因になります。

「プラス(+)とマイナス(-) を金属などで接触させない





|液漏れ・発熱・破裂の原因になります。

分解したり改造したりしない







液漏れ・発熱・破裂の原因になります。

付属の充電式電池は、必ず 本機で使用する





CF-X10シリーズ専用の充電式電池です。本機以外に使用すると、液漏れ・発熱・破裂の原因になります。

指定された方法で充電する





取扱説明書に記載された方法で充電 しないと、液漏れ・発熱・破裂の原因 になります。

⚠警告

異常が起きたらすぐに 電源プラグとバッテリー パックを抜く




- ・本体が破損した
- ・本体内に異物が入った
- ・異臭がする
- ・煙が出ている ・異常に熱いなどの異常状態のまま使用すると、 火災・感電の原因になります。
- 異常が起きたらすぐに電源を切って 電源プラグとバッテリーパックを抜 き、販売店にご相談ください。

電源コード・電源プラグ・ AC アダプターを破損する ようなことはしない

、傷つけたり、加工したり、熱 器具に近づけたり、無理に曲 げたり、ねじったり、引っ 張ったり、重い物を載せた ・り、束ねたりしない





傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。

コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

電源プラグのほこり等は 定期的にとる





プラグにほこり等がたまると、 湿気等で絶縁不良となり、火 災の原因になります。

■電源プラグを抜き、乾いた 布でふいてください。長期間使用しないときは、 電源プラグを抜いてください。

コンセントや配線器具の 定格を超える使い方や、 交流 100V 以外での使用 はしない



たこ足配線等で定格を超えると、 発熱による火災の原因になりま す。

ぬれた手で電源プラグの 抜き差しはしない







感電の原因になります。

電源プラグは根元まで確実 に差し込む





差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

● 傷んだプラグ、ゆるんだコンセントは使用しないでください。

本機を改造しない また、本書に記載のない 方法で分解しない



高電圧に注意 本機を分解・改造しない

分解禁止 [本体に表示した事項]

内部には電圧の高い部分があり、感電の原因になります。また、改造や間違った方法での分解は火災の原因にもなります。

上に水などの入った容 器や金属物を置かない



禁止



水などがこぼれたり、クリップ、コインなどの異物が中に入ったりすると、火災・感電の原因になります。

●内部に異物が入った場合は、 すぐに電源を切って電源プラ グとバッテリーパックを抜 き、販売店にご相談ください。

安全上のご注意(つづき)

/ 注意

不安定な場所に置かない



バランスが崩れて倒れ たり、落下したりして、 けがの原因になること 禁止があります。

炎天下の車中に長時間放 置しない



禁止

高温により、キャビネッ トが変形したり、内部の 部品が故障または劣化し たりすることがありま す。このような状態のま ま使用すると、ショート や絶縁不良等により火 災・感電につながること があります。

本機の上に重いものを置かない



バランスが崩れて倒れたり、 落下したりして、けがの原 因になることがあります。

禁止

通風孔をふさがない



内部に熱がこもり、 火災の原因になるこ とがあります。

禁止

電源プラグを接続したま ま移動しない



電源コードが傷つき、 火災・感電の原因にな ることがあります。

●電源コードが傷ついた場合は、 すぐに電源プラグを抜いて販 売店にご相談ください。

湿気やほこりの多い場所 に置かない



火災・感電の原因にな ることがあります。

禁止

電源コードは、プラグ 部分を持って抜く



電源コードを引っ張る とコードが傷つき、火 災・感電の原因になる ことがあります。

必ず指定のACアダプ ターを使用する



指定以外のACアダプター を使用すると、火災の原因 になることがあります。

ヘッドホン使用時は、音 量を上げすぎない



禁止

耳を刺激するような大 きな音量で長時間続け て聞くと、聴力に悪い 影響を与えることがあ ります。

1時間ごとに10~15分間 の休憩をとる



長時間続けて使用する と、目や手などの健康に 影響を及ぼすことがあり ます。

長時間直接触れて使用し ない



本機や AC アダプター の温度の高い部分に長 時間、直接触れている と、低温やけど の原因 になります。

ひび割れたり変形したり した CD・DVD は使用し ない



高速で回転するため、飛 び散ってけがの原因にな ることがあります。

禁止

● 円形でないCD・DVDや、接着 剤などで補修したCD・DVDも 同様に危険ですので、使用し ないでください。

DVD-ROM&CD-R/RW -体ドライブの内部をのぞ きこまない



内部のレーザー光源を直 視すると、視力障害の原因 になることがあります。

● 内部の点検・調整・修理は、販 売店にご相談ください。

低温やけどについて 体温より少し高い温度のもので も、皮膚の同じ個所に、長時間、 直接触れていると、低温やけど

を起こすおそれがあります。

モデムは日本国内の一般電話回線で使用する




会社、事務所等の内線電話回線(構内交換機)やデジタル公衆 電話のデジタル側コンセントに接続したり、海外で使用したり すると、火災・感電の原因になることがあります。

取り扱うときは

こんなところに気をつけて

持ち運ぶとき




落としたり、机の角など固いものにぶつけたり、衝撃を与えないでください。 (下記「ハードディスクの取り扱い」)

📵 ディスプレイ(LCD パネル)の取り扱い

- ・衝撃や振動に弱く、破損しやすいため、持ち運びのときは十分注意してください。
- ・カラー液晶ディスプレイは精度の高い技術で製造されていますが、ちょっとした環境変化等 で点灯しなかったり、常時点灯したりする画素ができることがあります。これらの画素が 0.002%以下(有効画素が99.998%以上)のものは故障ではありません。あらかじめご了承く ださい。

🔳 ハードディスクの取り扱い



□ 航空機を利用するとき

機内に持ち込んでください。また、使うときは航空会社の指示にしたがってください。



🥖 「ハードディスク」など用語については、[スタート] [マニュアルの部屋] の「用語集 」 をご 覧ください。(54ページ)

お手入れのしかた



ディスプレイ

ガーゼなどの乾いたやわらかい布で、軽く拭いてください。

ディスプレイ以外の部分

水または水で薄めた台所用洗剤(中性)に浸したやわらかい布を かたくしぼって、やさしく汚れを拭き取ってください。

中性の台所用洗剤以外の洗剤(弱アルカリ性洗剤など)を使用す ると、塗装がはげるなど、塗装面に影響を与えることがあります。

トラックボール



🔟 🎣 『一問一答集』をご覧ください。



- ✓ ・ベンジンやシンナー、消毒用アルコールなどは使わないでください。塗装がはげるなど、塗装面に 悪影響を及ぼす場合があります。また、市販のクリーナーや化粧品の中にも、塗装面に悪影響を及 ぼす成分が含まれている場合があります。
 - ・水や洗剤を直接かけたり、スプレーで噴きかけたりしないでください。液が内部に入ると、誤動作 や故障の原因になります。

データの保護のしかた

📵 コンピューターウィルスから、データを守るには

コンピューターウィルスとは、パソコンにトラブルを起こすように仕組まれたプログラムのこ とです。インターネットや電子メール、またフロッピーディスクなどの媒体を通じてウィルス の入ったデータを取り込むと、そのパソコンもウィルスに感染し、さまざまなトラブルが発生 します。ウィルスの感染からパソコンを守るために、ウィルスチェックプログラムで定期的に チェックを行うようにしましょう。(詳しくは 📦 🎣 『一問一答集』)

🔲 データを壊さないために

Windows やアプリケーションの動作中およびHDDアクセス ランプ(目)(右記)の点灯中は、電源を切らないでくださ い。アクセス中に電源を切ると、データの破損の原因になり ます。



HDD アクセスランプ(**②**)

きちんと守ろう

🔳 データのバックアップをとる

ハードディスクに保存している必要なデータは、万一の場合(故障・変化・消失)に備えてフ ロッピーディスク、CD-RおよびCD-RWなどにバックアップ(コピー)をとってください。(詳 しくは 42ページ) よしっ



















箱の中身をチェック

お買い求め後は、箱の中身を確かめましょう。

足りないものがあったり購入したものと違うものが入っていたりした場合は、お買い上げの販売店にお確かめください。



パソコンの包装袋のシールをはがす前に、「ソフトウェア使用許諾書」(62ページ)の内容を確認してください。



足りないものはないですか?



印刷物一式

はじめましてパソコン (本書)



活用例集 ダイジェスト版 (音楽・画像・通信)





一問一答集



その他の印刷物

- ・Windows XP クイックスタートガイド
- ・ヒサゴ製光沢紙 VHS ビデオラベルサンプル
- ・お買い求め後、すぐに「故障かな?」と思われたときは...
- ・Microsoft® Office XP Personal のご案内
- ・BeatJam XX-TREME のご案内
- ・駅すぱあとのご案内
- ・各種ご案内 (hi-ho・@nifty・ODN・BIGLOBE・ドコモ AOL・DION・OCN)
- ・各種登録はがき

MotionDV STUDIO

筆ぐるめ


B's Recorder GOLD



B's Recorder GOLD をはじめて起動するとき、あるいはインストール時に必要なシリアル番号が記載されています。


このパソコンの紹介

詳しい各部の名称や、周辺機器(別売り)とのつながりについては46ページをご覧ください。



ディスプレイ(LCDパネル)

画面を明るくしたいときは Fn を押しながら F2 を押す。



画面を暗くしたいときは

Fn を押しながら F1 を押す。



電源ボタン 🕛

このボタンを押すと電源が入ります。(通常、終了時は使用しないでください。)

フロッピーディスクドライブ

大切なデータはフロッピーディスクにバックアップ (コピー) をとっておこう。 容量の大きなデータは、CD-R や CD-RW などにバックアップをとると便利。



フロッピーディスクは持ち運ぶ ことができて便利!





ハードディスク (HDD) ソフトウェアやデータが記憶されています。

スピーカー

音を大きくしたいときは、音量調整ボタンの 🕦 を押す。

音を小さくしたいときは、音量調整ボタンの 🕒 を押す。

Windowsを起動しているときは、 🕞 と 🕒 を同時に押すと音が消されます。 💢 🍒 『一問一答集』

使う前の準備


パッテリーパックを取り付ける

バッテリーパックとは充電式電池のことです。会議室や外出先などで、電源コンセントから電源を とることができない場合でも、バッテリーパックがあるとパソコンを使うことができます。 バッテリーパックは、最初はパソコンに取り付けられていません。付属品の箱の中に入っています。 パソコンを使い始める前に、バッテリーパックを取り付けてください。

本体を裏返す。



- ・必ず「安全上のご注意」(4ページ)をお読みください。
- ・指定のバッテリーパック以外は使用しないでください。
- ・バッテリーパックの取り付けは、パソコンの電源を切った状態で行ってください。
- ・バッテリーパックの取り扱いについて詳しくは 📭 🏖 『一問一答集』をご覧ください。
- 2 バッテリーパックを取り付ける。 バッテリーパックのコネクターと本体側のコネクターをあわせて挿入する。






- ・バッテリーパックを取り付けたら、ACアダプターを接続して充電しましょう。 バッテリーパックは、工場から出荷された状態では充電されていません。
 - ・バッテリーパックの取り外しかたは 🔠 纋 『一問一答集』「バッテリーパックの取り付け/取 り外し」

AC アダプターを接続する

付属のACアダプターを使って、パソコンを電源コンセントにつなぎます。 使うことができるACアダプターはパソコンによって決まっています。必ず、付属品または別売り 品として紹介されているものをお使いください。

2 3 の順に接続する。





取り外しかた

接続するときとは逆に



3 2 ① の順に取り外します。



充電が始まります。



ACアダプター接続ランプ(DC)および バッテリー状態表示ランプ(ロ)が緑色 に点灯します。



パソコンの動作状態により、変わります。 充電状態はバッテリー状態表示ランプ (口) でお知らせします。

・充電中:緑色

・充電完了:消灯

バッテリー状態表示ランプ ロ

バッテリー状態表示ランプ(ロ)につ

いて詳しくは 🔐 🔊 『一問一答集』


はじめて電源を入れる

バッテリーパックを取り付けてACアダプターを接続したら、いよいよパソコンの電源を入れましょう。



はじめて電源を入れるときは、バッテリーパックと AC アダプター以外の機器は接続しないでください。

7
 ディスプレイを開ける。
 ラッチを押すと、ディスプレイが少し起き上がるので矢印の方向に開く。



2 電源を入れる。

電源ボタンを押し、電源表示ランプが点灯したら手を離す。



「Microsoft Windows へようこそ」画面が表示されるまで、数分お待ちください。 (ディスプレイに Windows のロゴ画面が表示され、「Please wait...」という メッセージ画面が表示された後、いったん画面が真っ暗になりますが、キーボードやトラックボールなどに触らずにお待ちください。)






Windows の表記

正式名称はMicrosoft® Windows® XP Home Edition です。 本書では Windows または Windows XP と表記します。

・セットアップとは

パソコンを使い始める前の準備作業です。 使用許諾書に同意したり、パソコンを使う 人の名前を登録したりします。






セットアップが終わるまで、絶対に電源を切らないでください。

セットアップのしかた

1 画面の説明を読んで、次へ進む。





0


間違って [次へ] をクリックしてしまったら あわてず [戻る] にポインターをあわせてクリック。1 つ前の画面に戻ります。

2 タイムゾーンを確認する。




[次へ]を クリック

3 「使用許諾契約書」を読む。




3 [次へ]を クリック

4 名前を付けないで次へ進む。



「インターネット接続が選択されませんでした」画面で[次へ]を<mark>クリック</mark>

5 ユーザー登録はしないで次へ進む。




[次へ]を クリック




(次ページへ続く)

6 このパソコンを使う人の名前を入力する。



7 パナソニック PCの初期設定を行う。



選んだ表示サイズの設定が有効になります。

8 パソコンの電源を切る。(次ページ)



いったん電源を切ってください。電源を切らずに使い続けると Windows WP が正常に動作しない場合があります。

電源の切りかた

電源を切るときは、必ず、画面上で終了操作をします。

電源を切るときは、電源ボタンを使いません。電源ボタンを使って電源を切ると、パソコンが正常に動作し なくなったり、トラブルのもとになりますのでおやめください。



- ・ソフトウェアを使って作 業していた場合は、終了 操作をする前にその作業 を終了してください。そ の際、必要なデータは保 存しておいてください。 保存については、「作っ たものを保存しよう」 (39ページ)をご覧く ださい。
- ・HDD アクセスランプ (🗎)(48ページ) の 点灯中は電源を切らない でください。

- 1 スタートを クリック
- 2 上部に表示されたスタートメニューの中から [終了オプション]を クリック





「電源を切る」を クリック



自動的にパソコンの電源が切れます。



スタートメニュー

このメニューからいろいろな操作を始める ので、「スタート」と名付けられています。終 了操作もこのメニューから行います。

記のような確認メッセージが表示されます。



必要に応じて各ユーザーごとにログオフ操 作を行ってください。すべてのユーザーの

- ログオフ後、画面左下の ① をクリックし てください。
 - *ログオフ操作:該当するユーザーでログ オンした状態で、[スタート] [ログオ フ]をクリックし、[ログオフ]をクリッ クする。



パソコンにACアダプターを接続しないとき は、コンセント側も抜いておいてください。 (AC アダプターをコンセントに接続してい るだけで約0.6Wの電力が消費されます。)

電源を入れる(2回目以降)

セットアップ終了後に電源を入れる


はじめてのときでも、2回目以降でも電源の入れかたは同じです。

1 ディスプレイを開ける。 ラッチを押すと、ディスプレイが少し浮きあがるので矢印の方向に開く。



2 電源を入れる。

電源ボタンを押し、電源表示ランプが点灯したら手を離す。



Windows が起動します。

ユーザーを選ぶ画面が表示された場合は、使 用するユーザー名をクリックしてください。



─「バックアップディスク作成のお願い」 必ずアップデート FD を作成してください。 (21ページ)

アップデート FD を作る

万一の場合に備えて

パソコンの動作が不安定になったり、ハードディスクの内容が壊れて操作ができなくなったりした場合に、 「再インストール」(工場から出荷された状態に戻す操作 🛾 😭 『 一問一答集』) を行う必要があります。 「再インストール」をするには、ここで作成する再インストール用のディスク「アップデート FD」と、付属 の CD-ROM (「プロダクトリカバリー CD-ROM」と「アプリケーション CD-ROM」) が必要です。

再インストールが必要になったときには、「アップデートFD」を作ることもできない状態になっている可能 性があります。必ず、お買い上げ後すぐに「アップデートFD」を作成しておいてください。

ただし、「アップデートFD」は作成しなくてよい場合があります。下記「アップデートFDの作成のしかた」 手順1を行ってご確認ください。

準備するもの

2HD のフロッピーディスク 1 枚 (別売)



- ・フロッピーディスクには、「2HD」と「2DD」の2種類があります。パッケージなどに「2HD」と書 かれているものをご購入ください。
- ・場合によっては、ディスクが2,3枚におよぶこともあります。フロッピーディスクは少し余分にご 用意ください。

アップデート FD の作成のしかた



- ・途中でバッテリーがなくなってパソコンが動作できなくなることを避けるために、ACアダプターを接 続しておいてください。
- ・アップデート FD の作成中は、他のアプリケーションは実行しないでください。 また、他にも常に稼働しているソフトウェア(常駐ソフトウェア)がある場合は、終了してください。 (終了のしかた 各ソフトウェアの説明書)

ただし、「オンラインメンバー登録」画面が表示されていても、終了する必要はありません。

「バックアップディスク作成」ソフトを起動する。





🥠 この画面が表示されていな い場合は、[スタート] [すべてのプログラム] [Panasonic] [バック アップディスク作成] をク リックしてください。






左記のような画面が表示された場合は「アップ デートFD」を作成する必要はありません。

(次ページへ続く)


2 「アップデートFD」を作成する。




▼ フロッピーディスクを入れる。



クリック




必要なデータが、ハードディスクから フロッピーディスクにコピーされます。





フロッピーディスクを取り出し、2枚目のフロッピーディスクを入れる。



[OK]をクリックし、メッセージに 従う。 (1枚目のときと同様の操作 になります。)









できあがったアップデートFDには、ラベルを貼って「アップデートFD1」などの名称を書いて、 付属の CD-ROM とともに大切に保管しておいてください。

パソコン









Windows **の基本操作の勉強法**

- 本書のほかに、下記もご利用ください。-

Windows XPには、「インタラクティブトレーニング」という画面上で見るヘルプ機能があります。知りたいメニューを選ぶと、画面と音声の両方で説明が始まります。

<インタラクティプトレーニングの起動のしかた>

[スタート]メニューをクリックし、[すべてのプログラム] [アクセサリ] [Microsoft インタラクティブ トレーニング]と順にポインターを移動し、 [Microsoft インタラクティブ トレーニング]をクリックする。

コースを選んで「OK]をクリックする。

知りたいメニューを選んで[ファイル]をクリックし、[開始]をクリックする。 選んだメニューについての説明が始まります。

終了するときは、「ファイル」をクリックし、「停止」をクリックする。

付属の Windows マニュアルもご覧ください。

Windows についての説明書は市販品も多くあります。ご自分にあったものを選んでみるのもいいでしょう。

デスクトップ画面に表示されているもの

電源を入れて最初に表示される画面を「デスクトップ」と呼びます。

アイコン

アイコンには、アプリケーションを起動したり、ウィンドウを開いたりなど、それぞれに 目的が割り当てられています。また、それぞれの働きにあわせた絵で表現されています。



🔘 「使用していないアイコンがデスクトップにあります。」と表示された場合 🛚 🔙 🎣 『一問一答集』「画面」





ポインター

トラックボール(マウスを接続している場合はマウス)の 動きに合わせて動きます。通常は矢印(㎏)の形をしていま すが、状況によって 🛭 や 🔪 などに変わります。



スタート

このメニューからいろいろな操作を 始めます。[スタート]をクリックする とメニューが表示されるので、使い たいメニューを選びます。



言語バー

このバーを使って文字入力の切 り換えや設定をします。

タスクバー

起動しているアプリケーションや開いている ウィンドウの名前が表示されます。

また、右端の 🕢 をクリックすると、音量調 整などのアイコンが表示されます。

スタートメニューについて

現在ログオンしているユーザー名





クリックすると、パソコンの電源を切る ことなしに、ユーザーを切り換えること ができます。 このパソコンの中身を見ることができます。 ------



ハードディスクドライブ(C ドライブ)

パソコンに必要なシステムやアプリケーションのフォルダーとファイルが保存されています。アプリケーションやシステムに関連するファイルなどを削除すると正常に動作しなくなることがありますので注意してください。

クリックすると、すべてのプログラムが表示されます。



・クリックすると、アプリケーションが起動します。

トラックボールとクリックボタン

トラックボールとクリックボタンは、パソコンに指示を与えるためのものです。 パソコン操作をスムーズに行うために、トラックボールとクリックボタンの使いかたに慣れましょう。

トラックボールをくるくる回すと



ポインターを目的の位置に動かした ら、クリックボタンを押して決定



上ボタン(キーボード側)

マウスの左ボタンに対応しています。 通常、こちらのボタンを使います。

下ポタン

マウスの右ボタンに対応しています。

基本操作

クリック

主にアイコンやメニューを選ぶときに使います。




上ボタンを1回押して離す。





ダブルクリック

主にアイコンを起動する(開く)ときに使います。



上ボタンをすばやく2回 続けて押して離す。





ドラッグ

アイコンやウィンドウなどを動かしたり、範囲を指定したりするときに使います。



上ボタンを押したまま、 トラックボールを回す。







ウィンドウの操作

「ごみ箱」のウィンドウを例にして、練習してみましょう。


ウィンドウを開く




ウィンドウを閉じる




ウィンドウを最小化する (一時的に閉じる)



ウィンドウを最大化する (画面いっぱいに表示する)



ウィンドウの大きさを自由に変える



ウィンドウの角をドラッグ

縦横両方の大きさを変えられます。


ポインター形状



ウィンドウの左端(右端)を

ドラッケ


横方向の大きさを変えられます。 ポインター形状◆◆◆




ウィンドウの上端 (下端)をドラッグ


縦方向の大きさを変えられます。

ポインター形状





ウィンドウを移動する




·タイトルバーにポインターをあわせて、 移動したい方向にドラッグ




目的の位置でクリックボタンを離す。

(ドロップ)



ウィンドウの重なりかたを変える

(複数のウィンドウを開いている場合)




タイトルをクリックしたウィンドウが前 面に表示されます。

目的のウィンドウのタイトルをクリック



手前にしたいウィンドウが見えている場 合は、その上にポインターを移動してク リックしても、手前に表示することがで きます。






ジョグホイールを使ってみよう

ジョグホイールを使うと、スクロールバーの操作をより簡単に行うことができます。(アプリケーションによっては、違った操作が割り当てられている場合もあります。)

スクロールバーの操作とは


ウィンドウ内にすべての内容を表示できないときは、スクロールバーが表示されます。スクロールバーを操作して表示位置をずらし、ウィンドウの外に隠れている部分を表示できます。

ウィンドウ



ジョグホイールを使うとこんなに便利!

スクロールしたい画面上にポインターを移動する






ジョグホイールを回す



スクロールバーが移動し、 隠れていた部分が表示されます。





下側に隠れた部分をみるとき

ジョグホイールを時計回りに回す。

上側に隠れた部分をみるとき

ジョグホイールを反時計回りに回す。

文字の入力練習をしてみよう

電子メールを書いたり、文書を作ったりなど、文字入力はパソコン操作にかかせません。文字入力にはキーボードを使います。キーボード操作は慣れるまでは難しいと感じるかもしれませんが、慣れてしまえば簡単です。ゆっくりと練習していきましょう。

入力の前に

言語バーをみてみましょう







■ をクリックして[OK]をクリックすると、 言語バーがタスクバーに入ります。もう一度 表示したいときは、タスクバー上の言語バー


の 🗗 をクリックしてください。

入力モード

入力方法の切り換え



ひらがなや漢字を入力する時に 使います。



ローマ字のつづりで「HANA」と押すと、「はな」と入力される。



はな



【全角/半角】を押すと切り換わる。



は

Alt + ローマ字を押すと切り換わる。






(キー上のひらがなが 直接入力されます)

はな

キーの打ち分け



🔳 文字入力でよく使うキー

Enter	・文字を確定する・改行する
(エンターキー)	
(スペースキー)	・カタカナや漢字に変換する・空白を入れる
Back space (バックスペースキー)	・カーソルの左側の文字を消す ・改行を取り消す
Delete (デリートキー)	・カーソルの右側の文字を消す ・改行を取り消す
Shift (シフトキー)	他のキーと組み合わせて使う ・Shift を押しながらアルファベットキーを押すと大文字になる ・Shift を押しながら数字キーまたは Shift を押しながら特殊キーを押すと、上部 に印字されている記号が入力される
0000	カーソルを動かす
半角/全角	「日本語入力モード」と「英数字入力モード」を切り換える
Caps Lock/ 英数	・「日本語入力モード」のときに押すと、全角英数字を入力できるようになる。 ・Shift を押しながら Caps Lock/英数 アルファベットキーを押すと、常に大文字になる。[Caps Lock状態(〇 が点灯)といいます。この状態で小文字を入力したいときは、Shiftを押しながらアルファベットキーを押す]





□ ● 『一問一答集』もご覧ください。

📊 記号 (~_ \) や特殊記号を入力するには

~(チルダ、ニョロ) _(アンダーバー、アンダースコア) \(バックスラッシュ)

「英数字入力モード」にしておいてください。 前ページ

~ (チルダ、ニョロ)	Shift を押しながら
_(アンダーバー、アンダースコア)	Shift を押しながら てる
\(バックスラッシュ)	<u></u>

^{*}フォントによっては「¥」と表示されます。

欧文・学術・ギリシャ文字、一般記号(アッパーパー()、々)など


「日本語入力モード」にしておいてください。 前ページ


「きごう」と入力し、スペースキーを2回押し、表示される一覧の中から目的の記号を選ぶ。

簡単な文章を入力してみる

文書を作るソフト「メモ帳」を使って、「ローマ字入力」で文字の入力練習をしてみましょう。

メモ帳を起動する。





ひらがなを入力する (例:はじめて、)

確認ポイント! (31ページ)



日本語入力 モード

CAPS KANA

ローマ字入力

H、A5、Jまい IにいM6、Eい Tかい Eい たね と押す。

🎒 無題 - メモ帳 ファイル(E) 編集(E) 書式(Q) 表示(<u>V</u>) ヘルプ(<u>H</u>) はじめて、





を押す。

(エンターキー)

文字が確定されます。



○ 間違えたら Back space を押す

1回押すごとに、カーソルの左側の文字が1文字 ずつ消えます。

⇒ 無題 - メモ帳 ファイル(E) 編集(E) 書式(Q) 表示(V) ヘルプ(H) はじめて、|

カタカナを入力する(例:パソコンに)

確認ポイント! (31ページ)



日本語入力 モード

KANA

ローマ字入力

と押す。



ファイル(F) 編集(E) 書式(Q) 表示(V) ヘルブ(H) はじめて、ばそこんに





を押す。

(スペースキー)



無題 - メモ帳

ファイル(E) 編集(E) 書式(Q) 表示(V) ヘルプ(H) はじめて、<u>パソコンに</u>



を押す。


(エンターキー)


急悪題 - メモ帳

ファイル(F) 編集(E) 書式(Q) 表示(V) ヘルプ(H) はじめて、バソコンに

漢字を入力する (例:触れる。)











■ 無題 - メモ帳 ファイル(E) 編集(E) 書式(Q) 表示(V) ヘルプ(H)

はじめて、バソコンにふれる。





(スペースキー)


🖺 無題 - メモ帳

ファイル(F) 編集(E) 書式(Q) 表示(V) ヘルプ(H) |はじめて、バソコンに<u>触れる</u>。**|**





もう一度に変を押す。





を押す。

(エンターキー)



Enter

を押す。

(エンターキー)


改行する(行を変える)。

無題-メモ帳

ファイル(E) 編集(E) 書式(Q) 表示(V) ヘルブ(H) |はじめて、バソコンに触れる。|

無題 - メモ帳

ファイル(F) 編集(E) 書式(Q) 表示(V) ヘルブ(H) はじめて、パソコンに触れる。



(Back space) を押す。

░ 無題 - メモ帳

ファイル(E) 編集(E) 書式(Q) 表示(V) / はじめて、バソコンに触れる。

英数字を入力する (例: Sunday, April 17)

確認ポイント! (31ページ)



英数字入力モード

大文字で「S」と入力する。

Shift を押しながら S



を押す。





無題 - 火モ帳

ファイル(E) 編集(E) 書式(Q) 表示(V) ヘルブ(H) はじめて、バソコンに触れる。

無題 - メモ帳

ファイル(E) 編集(E) 書式(Q) 表示(V) ヘルブ(H) はじめて、バソコンに触れる。 Sunday,

Shift を押しながら A を押して、



無題-メモ帳

ファイル(F) 編集(E) 書式(Q) 表示(V) ヘルブ(H) はじめて、バソコンに触れる。 Sunday, April 17

文章を修正する

入力練習でつくった文章(33ページ)を修正してみましょう。

修正の例題

はじめて、パソコンに触れる。 Sunday, April 17

Monday, April 17 はじめて、パソコンに触れる。

文字列を移動する (例: Sunday, April 17 を文頭に移動する。)

カーソルー

「S」の前にカーソルを置く。


無題-メモ帳


ファイル(E) 編集(E) 書式(Q) 表示(V) ヘルプ(H)


はじめて、バソコンに触れる。 Sunday, April 17




上ボタンを押したままトラックボール を動かして「Sunday, April 17」を選 択する。













「は」の前にカーソルを置く。













文字を修正する (例:SundayをMondayに修正する。)





英数字入力モード

「Sun」を選択する。





Shift を押しながら M_もを押して、


Oょり と押す。



🎒 無題 - メモ帳

ファイル(E) 編集(E) 書式(Q) 表示(V) ヘルブ(H) Monday, April 17 はじめて、パソコンに触れる。

この文章をパソコンの中に保存してみましょう 次ページ



作ったものを保存しよう


文章を保存する

せっかく作った文章も「保存」という操作をしなければ、メモ帳を閉じたり、パソコンの電源を切ったりすると消えてしまいます。作ったものを「ファイル」として保存しておけば、いつでも使いたいときにその文章を取り出すことができます。

ここでは、文字の入力練習で作った文章を保存してみましょう。

🔳 パソコンの中に保存する


1 保存のしかたを選ぶ。




2 保存場所を選ぶ。



ここでは「マイドキュメント」というフォル ダー(整理箱のようなもの)に保存します。





3 保存ファイル名を入力する。



例として「練習」と入力する。

(入力のしかたは 31ページ「文字の入力練習をしてみよう」)


4 保存する。



[保存]を クリック





ファイル名が表示されます。




メモ帳のウィンドウを閉じるには 38 ページ

「上書き保存」と「新規保存」の違い








🔟 バックアップ(コピー)をとる

パソコンの中に保存したデータは、万一の場合に備えてフロッピーディスク、CD-R または CD-RW などにバックアップ (コピー) しておきましょう。

ここでは、パソコンの中に保存した「練習」ファイル (39ページ)をフロッピーディスクに バックアップ (コピー) します。

1 「スタート」 [マイドキュメント]をクリックする。






2 フロッピーディスクを入れる。




·フロッピーディスク取り出しボタンが 飛び出すまで確実に挿入する。

3 フロッピーディスクドライブのウィンドウを開く。





4 「練習」ファイルをドラッグする。



「マイドキュメント」からフロッピー ディスクにファイルがコピーされます。




保存したファイルを開く

保存した文章を画面上に呼び出すことを「ファイルを開く」といいます。 ここでは、「マイドキュメント」フォルダーの中に保存した「練習」ファイル(39ページ)を開い てみましょう。

1 「スタート」 「マイドキュメント」をクリックする。




2 「練習」ファイルのアイコンをダブルクリックする。






メモ帳が自動的に起動し、「練習」ファイル が表示されます。




いらないファイルを消す

ファイルを「ごみ箱」ヘドラッグ(移動)すると、ファイルを消したことになります。 フォルダーごとドラッグ(移動)すると中のファイルも消されます。

1 消したいファイルを選ぶ。



2 「ごみ箱」にドラッグする。




元からパソコンに入っているフォルダーやファイルは、絶対に消さないでください。消してしまうと、 Windows が起動できなくなったり、パソコンが正常に動作しなくなったりします。

(人) 他の消しかた

消したいファイルを選んだ後、キーボードの (Delete) を押しても、消す(「ごみ箱」に入れる)こ とができます。

- 「ごみ箱」の中身を見るには
 - 「ごみ箱」にポインターをあわせて、ダブルクリックすると中身を確認できます。
- 「ごみ箱」の中のファイルを完全に消すには
 - 「ごみ箱」ヘドラッグしたファイルは、「ごみ箱を空にする」まで「ごみ箱」の中に残っています。ファ イルを完全に消すには、「ごみ箱」をダブルクリックして、「ファイル」 「ごみ箱を空にする」を クリックし、確認メッセージが表示されたら「はい」をクリックしてください。





各部の紹介

各部の名称と働きおよびAV関連周辺機器(別売り)とのつながりについて紹介します。



- 🔵 ・働きについて詳しくは 📭 🎣 『活用例集』『一問一答集』
 - ・接続のしかた、使いかたなどについては、各周辺機器の説明書をご覧ください。(『活用例集』や『一問一答集』 に関連事項が記載されているものもあります。)

前面/右側面







接続コード



光入力デジタル端子

MD レコーダー

(光入力端子付き、サンプリン グ周波数が 48kHz 対応のもの)





マイク入力端子 🖍

ライン端子LINE IN

音声出力端子

接続ケーブル (ステレオミニジャック

オーディオ機器


(オーディオ出力端子付き)



"本機のi.LINK端子(S400)とi.LINK端子(S200(TS))(BSデジタルテレビやBSデジタルチューナーなどに搭載されています)の間で、データをやりとりすることはできません。

デジタルビデオ カメラ デジタルビデオ デッキ







DV ケーブル

スマートメディア¹² コンパクトフラッシュカード¹²





^{*2}パソコンにつなぐには、別途、PCカードアダプターが必要です。






前面 / 左側面



起動中は 🚳 が緑色に点灯します。

ビジュアルプライトボタン

押すごとに「ビジュアルモード」(緑色に点灯) 「シネマモード」(オレンジ色に点灯) オフ と画面を切り換えます。工場出荷時は「ビジュ アルモード」に設定されています。詳しくは



アプリケーションボタン

左から順に

- ・AV ボタン 🚳
- ・INTERNET ボタン ・E-MAIL ボタン 🔊



起動中は緑色に点灯

状態表示ランプ

HDD アクセスランプ 目 など、パソコ ンの状態を表す状態表示ランプ各種

DVD-ROM&CD-R/RW 一体ドライブ

SD/マルチメディアカードスロット

SD メモリー カード*

マルチメディア カード(MMC)*





*取り扱い・セットのしかた 📭 🎣 『一問一答集』



SD オーディオプレーヤー デジタルスチルカメラ デジタルビデオカメラ








<状態表示ランプ>

バッテリー状態表示ランプ ロ 電源表示ランプ ① AC アダプター接続ランプ DC

背面



底面

内蔵モデムスロット 内蔵モデムがセットされています。 RAM モジュールスロット RAM モジュール (メモリーカード)をセット。

テレビの音声入力を音声ケーブルでつないでください。

バッテリーパック

専用の充電式電池のこと。

パソコンで広がる世界


パソコンがあると、趣味の世界がどんどん広がる。 インターネットにメール。 音楽をきいたり、マイベストCDをつくったり。 映画だってみることができる。

お気に入りのショットをパソコン上のアルバムで整理したり、 住所録を管理したりすることができる。 日々の暮らしがより便利で楽しいものになる。

さあ、あなたもパソコンの世界の扉をあけてみよう。

AV ボタンメニューで音楽や写真・映像を楽しむ

AV ボタンを押すと「AV ボタンメニュー」画面が表示され、選んだ項目に応じたアプリケーションが起動 します。







AV ボタン、AV ボタンメニューについて詳しくは 🏲 59 ページ、📖 🎣 『活用例集』をご覧ください

インターネット・メール

インターネットは世界的規模のコンピューターネットワークです。 パソコンをインターネットにつなぐと、 さまざまな情報の入手や電子メールのやり取りが可能になります。








インターネットへ接続するには 電子メールを送るには



□■『活用例集』をご覧ください

暮らしの中で使える機能いろいろ

"はがきをつくりたい"




使用ソフト 筆ぐるめ

作成した住所録から呼び出すだけで、簡単にあて名が書

裏面もサンプルレイアウトから気に入ったものを選んで、 文字を書き換えたり、イラストを入れ換えたり。今年の年 賀状づくりが楽しみ。

"文書をつくりたい"




付属別紙『Microsoft® Office XP Personal のご案内』 アプリケーションパックに付属の説明書

使用ソフト Microsoft® Office XP Personal

文書作成ソフト「Microsoft® Word」や表計算ソフト 「Microsoft® Excel」を使えば、みんなに配るような資料や、 計算するのが面倒な書類もスイスイつくることができる。

"時刻表や運賃を調べたい"



使用ソフト 駅すぱあと

出発地と目的地を入力するだけで、最適な経路・所要時間・運賃を調べられる。また、出発時刻や到着時刻を入力すると、希望にあうダイヤを教えてくれたり。旅行やお出かけのプランを練るときにとっても便利。(時刻表・運賃は2001年7月3日現在のものです。その後、変更されている場合もあります。ソフトのバージョンアップについては、付属別紙をご覧ください。)

" CD **やビデオのラベルを つくりたい** "







📭 🎣 『活用例集』「ラベルやシールの作成」

使用ソフト 印刷工房 2001 for パナソニック

フォームに入力するだけで CD やビデオのラベルがす ぐにつくれる。

"調べものをしたい"



Microsoft® Encarta® 百科事典 2001 Basicに付属の説明書 使用ソフト Microsoft® Encarta® 百科事典 2001 Basic

イラストや写真入りの分かりやすい説明で、知りたい ことがすぐに調べられる。関連する項目も見ることが できるので、新しい知識をどんどん吸収できる。

お使いになるときは、アプリケーションパックに付属の CD を ② ドライブに入れてください。

説明書を活用する

どんな説明書があるの?

紙の取扱説明書

はじめましてパソコン



パソコンの基本操作 必ずしていただきたいこと 知っておいていただきたいこと を説明しています。

活用例集 ダイジェスト版 (通信・音楽・画像)



インターネット・電子メール 音楽・デジカメやデジタルビ デオカメラなどの画像を扱う 主な機能を説明しています。

一問一答集



このパソコンの各部の説明 パソコンの一般知識や拡張 困ったときの対処法などを Q&A形式で説明しています。

🔲 マニュアルの部屋



パソコンに搭載されている各種マニュアルやお問合せ 先の情報などを、画面上で見ることができます。 (詳しくは 56、57ページ)



操作手順 アプリケーション


音楽や画像関連のアプリケーションを用途別に選んで 起動できる AV ボタンメニューでは、操作手順も同時 に表示されるので、操作に慣れていない方も安心です。 (59ページ)



説明書の表記の約束

<キーの表記>

・キーの文字は、説明や操作に必要な文字だけを四角で囲んでいます。



・あるキーを押しながら、別のキーを押すような操作の説明は、次のように「+」を使って表記します。

(例) Fn + F5 : Fn を押しながら F5 を押すという意味です。

<参照先の表記>

・同じ説明書内の異なるページを参照していただきたい場合:

矢印()の後に続けてページやタイトルを記載します。

(例)


「使う前の準備」

・紙の取扱説明書を参照していただきたい場合:

■ の後に参照先を記載します。

(例) 『はじめましてパソコン』

・「画面で見るマニュアル」を参照していただきたい場合:



(例) 『パソコンの基本』

・紙の取扱説明書と「画面で見るマニュアル」のいずれかを参照していただきたい場合:



< DVD-ROM&CD-R/RW 一体ドライブの表記>

本文中では、「〇)ドライブ」と表記します。

マニュアルの部屋

パソコンに搭載されている各種マニュアルやお問合せ先の情報などを、画面上で見ることができます。



1 デスクトップの 靐 をダブルクリックする。

はじめて「マニュアルの部屋」を起動したときは、Acrobat Readerの「ソフトウェア使用許諾契約書」画面が表示されます。内容をよく読み、「同意する」をクリックしてください。



2 見たいマニュアルや項目を クリック



付属のマニュアル

紙の取扱説明書について簡単に紹介しています。



以下のメッセージが表示される場合、マニュアルのファイルが正しいフォルダーに配置 されていないことを意味しています。



- この場合、以下の操作を行ってください。
 - < CF-X10 のマニュアルの場合 >

エラーメッセージに表示されているファイルを付属のアプリケーション CD-ROM2 の manualフォルダーの中から探し、C: ¥ utli ¥ manualフォルダーにコピーしてください。

< アプリケーションのマニュアルの場合 > アプリケーションをインストールしなおしてください。 このときインストール先を変更しないでください。

画面でみるマニュアル

<CF-X10のマニュアル>

・活用例集: 本機に搭載されている、音楽や画像、はがきやラベル作成、百科

辞典などアプリケーションの基本操作を具体例を通して説明しています。[紙の『活用例集』(ダイジェスト版)はこの中から通信と音

楽・画像の主な機能を抜き出しています。〕

・一問一答集 : 紙の取扱説明書の『一問一答集』と同じものを画面上でも参照で

きます。

・パソコンの基本:紙の取扱説明書の『はじめましてパソコン』「パソコンの基本」と

同じものを画面上でも参照できます。

・用語集:パソコンの専門用語や略語をやさしく解説しています。

・内蔵モデムコマンド一覧

: 専用のコマンドを使って通信するときにご覧ください。

・パソコンサポートとつきあう方法

: パソコンを初めてお使いのかたに、ご相談窓口の上手な利用法な

どを紹介しています。

<アプリケーションのマニュアル>

各アプリケーションに用意されているオンラインマニュアルを見たいときに便利です。

サポート窓口

・Panasonic の窓口: 商品、修理についてのお問い合わせ先を掲載しています。


アプリケーションについてのお問い合わせは「アプリ

ケーションの窓口」をご覧ください。

・各アプリケーションの窓口: 各アプリケーションについてのお問い合わせ先を掲載し

ています。ここに掲載のないアプリケーションは、

「Panasonicの窓口」をご覧ください。



「画面でみるマニュアル」の見かた (Acrobat Reader の操作)

「画面でみるマニュアル」(オンラインマニュアル)が PDF 形式の場合〔マニュアルを起動すると Acrobat Reader (アクロバットリーダー)が起動する場合 \ 次のようにして目的のページを開いた り、表示の大きさを調節したりします。



(画面は予告なく変更する場合があります。)



- 🔵 ・はじめて「画面でみるマニュアル」を起動したときは、Acrobat Readerの「ソフトウェア使用許 諾契約書」画面が表示されます。内容を確認の上、[同意する]を選んでください。
 - ・表示サイズによっては、イラストが見えにくい場合があります。この場合は表示を拡大してくだ さい。
 - ・Acrobat Readerの下部がタスクバーにかくれて見えないときは、ウィンドウを最大表示にしてく ださい。

AV連携マニュアル(AVボタンから初級モードで起動したときのみ)

音楽や画像関連のアプリケーションを用途別に選んで起動できるAVボタンメニューでは、「初級モー ド」に設定しておくと、操作手順も同時に表示されます。画面上で手順を見ながら操作できるので 慣れていない方も安心です。

<起動方法>



2 「初級モード」にチェッ クマーク 🗹 が付いてい ることを確認する。

> 付いていない場合は、 ここをクリックします。



3 目的のメニューを クリック

AV メニューから複数のアプリ ケーションを起動すると、最後 に起動したアプリケーションの 手順が表示されます。

<使いかた>

「写真を活用」の例



メニューの中から操作したいことを選ぶ。 (機能によってはメニューのないものがあります。)





<操作の概要を見る>

ここをクリックすると、準備するものや操作 のおおまかな流れを示すムービーが表示され ます。(詳細手順は省略しています。)



<操作手順を見る>

- **1)ポインターをこのウィンドウ内に移動する。**
- ジョグホイールを回して画面をスクロールする。

: ひとつ前に開いた画面に戻ります。 戻る

: ひとつ後に開いた画面に進みます。 進む:


🕖 戻ったり、進んだりする画面がない場合は、このボタンをク リックしても何も動作しません。

お願い および あ知らせ にポインターを移動すると 知っておいていただきたい内容がポップアップで表示されます。 内容が画面の境界で見えないときは、ジョグホイールで操作説明 をスクロールして、再度表示してみてください。

「(クリックで説明表示)」と書かれている場合はクリックしてく ださい。詳細情報が表示されます。



- ラム] [Panasonic] [オンラインマニュアル] [AV ボタン連携マニュアル] を選び、マ ニュアルの項目を選んでください。
 - ・この操作手順を印刷したい場合は、写真や文字のない白い部分をトラックボールの下ボタンでク リックし、ポップアップメニューから「印刷」を選んでください。
 - ・説明で紹介している画面は実際のものと異なる場合があります。
 - ・使用している写真などの素材はすべてサンプルイメージです。
 - ・概要を説明するムービーにおいて、DV機能やDVDビデオなどの操作を説明するために一部、動 画を再生していますが、これらは擬似的に作成したハメコミ映像で実際の DV や DVD の映像品 質ではありません。



ソフトウェア使用許諾書

この製品にインストールされているソフトウェアについては、下記の内容を承諾していただくことがご使用 の条件になっています。

ただし、「筆ぐるめ」「QuickTime」「VirusScan」には、別途使用許諾書が用意されています。また、画面上で参照できる使用許諾書があるソフトウェアもあります。個別に使用許諾書があるものについては、そちらをご覧ください。

第1条 権利

お客様は、本ソフトウェア(コンピューター本体に内蔵のハードディスク、フロッピーディスク、CD-ROM、マニュアルなどに記録または記載された情報のことをいいます)の使用権を得ることはできますが、著作権がお客様に移転するものではありません。

第2条 第三者の使用

お客様は、有償あるいは無償を問わず、本ソフトウェアおよびそのコピーしたものを第三者に譲渡あるいは使用させることはできません。

第3条 コピーの制限

本ソフトウェアのコピーは、保管 (バックアップ)の目的のためだけに限定されます。

第4条 使用コンピューター

本ソフトウェアは、コンピューター1台に対しての使用とし、複数台のコンピューターで使用することはできません。

第5条 解析、変更または改造

本ソフトウェアの解析、変更または改造を行わないでください。お客様の解析、変更または改造により、何らかの欠陥が生じたとしても、弊社では一切の保証をいたしません。また解析、変更または改造の結果、万一お客様に損害が生じたとしても弊社および販売店等は責任を負いません。

第6条 アフターサービス

お客様が使用中、本ソフトウェアに不具合が発生した場合、弊社窓口まで電話または文書でお問い合わせください。お問い合わせの本ソフトウェアの不具合に関して、弊社が知り得た内容の誤り(バグ)や使用方法の改良など必要な情報をお知らせいたします。

第7条 免責

本ソフトウェアに関する弊社の責任は、上記第6条のみとさせていただきます。本ソフトウェアのご使用にあたり生じたお客様の損害および第三者からのお客様に対する請求については、弊社および販売店等はその責任を負いません。また製品に付属されている「保証書」はコンピューター本体(ハードウェア)の保証に限定したものです。

筆ぐるめのソフトウェア使用許諾書

第1条 権利

お客様は本ソフトウェアの使用権を得ることができますが、著作権がお客様に移転するものではありません。

第2条 第三者の使用

お客様は、有償あるいは無償を問わず、本ソフトウェア及びそのコピーしたものを第三者に譲渡あるいは使用させることはで きません。

第3条 コピーの制限

本ソフトウェアのコピーは保管(バックアップ)の目的のためだけに限定されます。

第4条 使用コンピューター

本ソフトウェアは、コンピューター1台に対しての使用とし、複数台のコンピューターでは使用することはできません。

第5条 解析、変更または改造

本ソフトウェアの解析、変更または改造を行わないでください。お客様の解析、変更または改造により、何らかの欠陥が生じ たとしても、富士ソフトABCでは一切の保証をいたしません。また解析、変更または改造の結果、万一お客様に損害が生じ たとしても富士ソフトABC、松下電器産業株式会社及び販売店はその責任を負いません。

第6条 アフターサービス

お客様が使用中、本ソフトウェアに不具合が発生した場合、富士ソフトABCインフォメーションセンターまで、電話、E-mail、 FAXにてお問い合わせください。(お問い合わせ先は『活用例集』をご覧ください。)

お問い合わせの本ソフトウェアの不具合に関して、富士ソフトABCが知り得た内容の誤り(バグ)や使用方法の改良など必 要な情報をお知らせいたします。

なお、本ソフトウェアのインストール手順、操作方法、不具合に関する問い合わせについては、松下電器産業株式会社ではお 受けすることができません。

第7条 免責

本ソフトウェアに関する富士ソフトABCの責任は、上記第6条のみとさせていただきます。

本ソフトウェアのご使用にあたり生じたお客様の損害および第三者からのお客様に対する請求については、富士ソフトABC、 松下電器産業株式会社及び販売店等はその責任を負いません。

第8条 ユーザー登録

上記第6条のアフターサービスには、ユーザー登録が必要です。

富士ソフトABCインフォメーションセンター行きのユーザー登録はがきが付属されていますので、詳しくはそちらをご覧く ださい。

QuickTime のエンドユーザ使用許諾契約書

Apple Computer, Inc.

QuickTime ソフトウェア使用許諾契約書

本ソフトウェアをお使いになる前に、このソフトウェア使用許諾契約書(以下"本ライセンス"という)をよくお読みく ださい。このソフトウェアをお使いになることにより、本ライセンスの条項によって拘束を受けることに同意したことに なります。本ライセンスの条項に同意しない場合、本ソフトウェアはご使用にならずに、コンピュータから削除してくだ さい。

1.使用許諾:

本ライセンスに付随するソフトウェア、文書及びフォントは、ディスク上であれ、読み出し専用メモリー内であれ、 その他のいかなる媒体上であれ、または形式であれ、(以下、総称して『アップル・ソフトウェア』という)、Apple Computer, Inc.(以下「アップル社」という)により本ライセンスの条項に沿った用途に限って貴方に使用許諾され るもので販売されるのではなく、貴方に明示的に付与されない権利はすべてアップル社が留保します。ここに付与さ

(次ページへ続く)

れる権利は、アップル社の『アップル・ソフトウェア』に対する知的所有権に限定され、その他の特許権または知的所有権は含みません。貴方は『アップル・ソフトウェア』が記録された媒体を所有することができますが、『アップル・ソフトウェア』自体の所有権はアップル社および/またはアップル社のライセンサー(使用権取得者)が留保します。

2.許諾ライセンスの使用と制限:

本ライセンスにより貴方に許諾されるのは、『アップル・ソフトウェア』を一度に1台のコンピュータ上にインストールして使用することです。本ライセンスは、一度に複数のコンピュータ上に『アップル・ソフトウェア』が存在することを許諾しておらず、複数のコンピュータが一度に使用できるネットワーク上で『アップル・ソフトウェア』を利用することは認められません。貴方は、バックアップ目的でのみ機械可読形式で『アップル・ソフトウェア』のコピーを1部作成することができます。バックアップ・コピーには、オリジナル版に含まれる著作権やその他の所有権注意事項がすべて表示されるものとします。本ライセンスまたは準拠法によって明示的に許諾された場合を除き、貴方は、『アップル・ソフトウェア』の一部または全部の複写、逆コンパイル(decompile)、リバースエンジニアリング(reverse engineer)、逆アセンブル(disassemble)、修正、または派生製品の作成を行ってはなりません。『アップル・ソフトウェア』は、同ソフトウェアの故障が原因となって死亡事故、人身傷害、または深刻な物理的ないし環境上の被害を引き起こす恐れのあるような核施設、航空ナビゲーション / 通信システム、航空管制システム、生命維持装置またはその他の機器の運用に使用することを意図したものではありません。

3.譲渡(ソフトウェアの譲渡):

貴方は、『アップル・ソフトウェア』の貸し出し、リース、貸与、再許諾を行ってはなりません。ただし貴方は、(a)譲渡に、すべての構成部分、オリジナル媒体、印刷物、本ライセンスを含む『アップル・ソフトウェア』のすべてが含まれていること (b)貴方が、コンピュータまたはその他の記憶装置に記憶されたコピーを含む『アップル・ソフトウェア』の一部または全部を保持していないこと (c)『アップル・ソフトウェア』を受け取った当事者が本ライセンスの諸条件を読み、その受諾に同意することを条件に、貴方が保有する『アップル・ソフトウェア』の使用許諾権のすべてを第三者に一度だけ恒久的に譲渡することができます。

4.解除(ライセンスの解除):

本ライセンスは、解除されるまで効力を有します。本ライセンスの条件を遵守しなかった場合、本ライセンスに基づく貴方の権利はアップル社からの予告なしに、自動的に終了するものとします。本ライセンスが解除された場合、貴方は『アップル・ソフトウェア』のすべての使用を中止し、一部または全部を問わず、『アップル・ソフトウェア』の複製物またはその構成部分をすべて破棄しなければなりません。

5.媒体の限定保証:

アップル社は、『アップル・ソフトウェア』が記録され、元の小売店購入日から90日間、通常の使用の下で素材および仕上がりに欠陥がないとしてアップル社の提供した媒体に対して保証を行います。本項に基づく貴方の唯一の救済措置は、アップル社の裁量により、『アップル・ソフトウェア』を記録した製品の購入価格の払い戻しか、もしくは領収書のコピーを付けてアップル社またはアップル社公認代理業者に返品される『アップル・ソフトウェア』の現物交換とさせていただきます。商品性、品質の満足度、特定用途への適合性に対する黙示の保証等を含む媒体に対する限定保証ならびにあらゆる黙示の保証は、元の小売店購入日から90日間に限定されます。黙示の保証の有効期間に対する制限を認めない法管轄地域もあるため、上記の制限が貴方に適用されない場合もあります。ここに規定する限定保証は貴方に対する唯一の保証であり、文書や包装によって行われるその他の保証(仮にあっても)の代わりとして提供されるものです。この限定保証は貴方に明確な法的権利を付与するものであり、貴方は法管轄地域により異なる他の権利も保有する場合もあります。

6.保証の放棄:

貴方は、『アップル・ソフトウェア』の使用は貴方の単独責任であり、品質の満足度、パフォーマンス、正確性、労力に関するあらゆるリスクが貴方に帰属することを明確に認め、同意するものとします。媒体に対する上記の限定保証を除き、準拠法によって認められる範囲内で、『アップル・ソフトウェア』は瑕疵を含んだまま、一切の保証なしに、「現状のまま」で提供されるものとし、アップル社とアップル社の使用許諾者(6項と7項の目的上、総称して「アップル社」という)は、明示的、黙示的、または法的を問わず、商品性、品質の満足度、特定用途への適合性、正確性、静謐性、第三者の権利を侵害していないことに対する黙示の保証および/または条件等を含む『アップル・ソフトウェア』に対する保証や条件をすべて放棄します。アップル社は、『アップル・ソフトウェア』に関する貴方の不満足に対して保証を行うものではなく、『アップル・ソフトウェア』に含まれる機能が貴方の要求を満たすこと、『アップル・ソフトウェア』の操作が中断したり、エラーが出ないこと、または『アップル・ソフトウェア』の瑕疵が修正されることを保証するものではありません。アップル社またはアップル社公認代理店によって与えられる口頭ないし書面によるいかなる情報または助言も、保証とはなりません。万一、『アップル・ソフトウェア』に瑕疵があることが判明した場合は、貴方がすべての必要な点検、修理、または修正の全費用を負担するものとします。黙示の保証の除外や、適用される消費者の法的権利に対する制限を認めない国もあるため、上記の除外や制限が貴方に適用

されない場合もあります。QuickTime Player は、インターネットを通じて全世界に配置されたサイトや情報を参照する検索結果を自動的に作成します。アップル社にはそのようなサイトや情報に対する規制手段がないため、アップル社では、(i)そのようなサイトや情報の正確性、流動性、コンテンツ、またはその品質、(ii)QuickTime Player によって完了したアップル・サーチ(検索)が、意図に反するコンテンツ、または好ましくないコンテンツを探し当てたか否かを含め、上記のサイトや情報に関する一切の保証を行いません。インターネット上のコンテンツのなかには、成人向け、すなわち一部の利用者や18歳未満の閲覧者には好ましくない題材で構成されているものもあるため、QuickTime Playerの使用による検索結果や特定のURLへのアクセスが、自動的にしかも偶発的に好ましくない題材へのリンクや参照を生じるかもしれません。あらかじめインストールされたチャネル・ボタンによるものであっても、または利用者の検索結果であっても、QuickTime Playerを通じて閲覧するコンテンツの適性について、アップル社は一切の表明または保証を行わないことを、QuickTime Playerの使用を通じて確認していただきます。アップル社では、QuickTime Playerを通じて再生されるコンテンツの配列、正確性、完全性、または適時性について保証はいたしません。アップル社、同社役員、系列企業、子会社は、QuickTime Playerを利用して受信するコンテンツに対して、またはコンテンツの不正確、誤り、欠落に対して、貴方やそれ以外の方に、直接、間接を問わず一切責任を負わないものとします。

7.責任の制限

法律によって禁じられていない範囲で、アップル社は、責任の法理(契約、不法行為、またはその他)にかかわらず、またアップル社が当該損害の可能性について通知を受けていた場合でも、原因の如何を問わず貴方が『アップル・ソフトウェア』を使用した結果、またはそれを使用できなかった結果、もしくはそれに関連して生じた利益の逸失、データ消失、業務中断、その他の商業的損害や損失による損害等を含む、いかなる人身傷害、または付随、特別、間接、または結果損害についても、一切責任を負いません。人身傷害、または付随的または結果損害に対する責任を制限することを認めない法管轄地域も存在するため、上記の制限規定が貴方に適用されない場合もあります。いかなる場合でも、すべての損害に対する貴方へのアップル社の賠償責任限度額は(人身傷害を伴うケースで準拠法によって要求される場合は別として)50米国ドルを上限とします。たとえ上記の救済措置によって本質的な目的を達成できない場合でも、上記の制限が適用されます。

8.輸出規制法に関する保証:

貴方は、米国の法律および『アップル・ソフトウェア』の調達が行われた法管轄地域の法律によって承認される場合を除いて、『アップル・ソフトウェア』を使用することも、輸出または再輸出することも認められていません。とりわけ、制限なしに、(a)米国が禁輸措置をとっている諸国(現在はキューバ、イラン、イラク、リビア、北朝鮮、セルビア、スーダン、シリア、またはタリバンが支配するアフガニスタンの一部)向けに(又はこれら諸国の国民や居住者に)または(b)アメリカ合衆国財務省の特に指定された国民のリスト、またはアメリカ合衆国商務省の拒否人名リストに記載された人物に『アップル・ソフトウェア』を輸出または再輸出することは認められていません。『アップル・ソフトウェア』を使用することにより、貴方が当該国に居住せず、その支配下にないこと、その国民または居住者ではないこと、あるいは当該リストに記載された人物でないことを表明し、保証するものとします。

9.政府のエンドユーザの場合:

『アップル・ソフトウェア』と関連ドキュメンテーションは「商業品目」に分類されます。この用語は48C.F.R第12.212 節または48C.F.R第 227.7202 節に使用されている「商業コンピュータ・ソフトウェア」と「商業コンピュータ・ソフトウェア」と「商業コンピュータ・ソフトウェア」と「商業コンピュータ・ソフトウェア・ドキュメンテーション」から構成される48C.F.R第 2.101 節に定義されています。48C.F.R第 12.212 節または48C.F.R第 227.7202-1~227.7202-4 節に従って、商業コンピュータ・ソフトウェアと商業コンピュータ・ソフトウェア・ドキュメンテーションは、(a)「商業品目」としてのみ、かつ(b)本ライセンスの条件に従って他のすべてのエンドユーザに許諾される権利のみを伴い、米国政府のエンドユーザに使用が許諾されます。米国の著作権法に基づいて未公開権利は留保されています。

10. 準拠法および契約の分離性:

本ライセンスは、カリフォルニア州内においてカリフォルニア州居住者間で締結され、履行される契約に適用される場合と同じく、カリフォルニア州法が適用され、同州法に従って解釈されるものとします。本ライセンスには国際物品売買契約に関する国連条約は適用されないものとし、その適用は明確に除外されています。何らかの理由により、管轄権を有する裁判所が本ライセンスのいずれかの条項またはその一部を無効とした場合でも、本ライセンスの他の条項は完全な効力を有するものとします。

11. 完全合意 - 適用言語:

本ライセンスは、本契約に従って許諾された『アップル・ソフトウェア』の使用に関する当事者間の完全な合意を構成するものであり、当該事項に関するすべての事前または同時の了解に優先するものとします。アップル社が署名した書面によるもの以外は、本ライセンスの修正または訂正は効力を有しないものとします。本ライセンスの翻訳は特定地域の要求に対して行われるものとし、英語版と非英語版の間に不一致が生じた場合は、本ライセンスの英語版が優先されるものとします。

日本国内専用

本製品(付属品を含む)は日本国内仕様であり、海外の規格などには準拠しておりません。

本体仕樣

	機種	CF-X10R	CF-X10V						
CPU		Intel® SpeedStep™ テクノロジ対応	モバイル Intel® Celeron™						
		モバイル Pentium® プロセッサ	プロセッサ						
		850 MHz 750 MHz							
メモリー	メインメモリー *1								
, , ,	キャッシュ L1	32 K バイト							
	L2	256Kバイト 128 Kバイト							
	ROM	512 Kバイト							
	ビデオメモリー	8 M // 1 F							
	ィスクドライブ	30 G*2 バイト							
	M&CD-R/RW 一体	DVD-ROM : 最大 8 倍速							
ドライブ		CD-R/RW :読み出し:最							
		書き込み:最							
		書き換え:最							
		バッファアンダーランエラー防							
フロッピ・	ーディスクドライブ	1 ドライブ 3.5 型(1.44 M バイト	- /1.2 M バイト/720 K バイト)						
表示機能	テキスト表示	80 文字							
	グラフィック表示	タイプ:14.1 型(TFT) (ビジュアルブライト)						
		解像度:1024 × 768 ドッ							
入力装置	キーボード	総数 8							
	ポインティングデバイス	光学式トラックボール(直径							
インター	音 マイク入力	ミニジャック M3(コンデ)							
	声 LINE 入力	ステレオミニ							
	オーディオ出力	ステレオミニジャック							
	光出力*4								
	ディスプレイコネクター	アナログ RGB ミ							
	TV 出力	S映像出力							
	1 (山/)								
	110D = + + +	映像出力(ピンジャック)× 1							
	USBコネクター	Universal Serial Bus 準拠 4ピン×2							
	モデムコネクター	本体内蔵(RJ-11)							
		データ: 56 kbps(V.9							
		FAX: 14.							
	LANコネクター	本体内蔵(RJ-45) 100I							
	i.LINK 端子 *6	IEEE1394端子(S							
カード	PC カードスロット		ト、またはタイプ × 1 スロット						
スロット		CardBus							
		(3.3 V: 750 mA,5 V: 50	00 mA,12 V: 50 mA)* ⁷						
	SD/マルチメディア	SD メモリーカード・	マルチメディアカード						
	カードスロット								
	RAM モジュール	144ピン,SO-DIMM,3.3	V,SDRAM,100 MHz*8						
	スロット	1スロ							
オーディ		PCM 音源(16)							
		ステレオスピーカー (バスレフ構造)							
時計機能		クロックバッテリーバックアップ 月差±60秒							
電源		DC 19 V							
消費電力	*9		最大 約 60 W						
1154-6/1									
		(社)電子情報技術産業協会 家電・汎用品高調波抑制対策 ガイドライン実行計画書に基づく定格入力電力値:約 36 W							
ы пу .+ :+	/値、磨行… 宣さ)	カイトノイン夫打計回音に数 約310mm x 27							
	(幅×奥行×高さ)								
質量 体の環境	夕 //-	約 3.4kg (バッテリーパック装着時)							
使用環境	宗 什	温度:5 ~ 35 湿度:30 %RH ~ 80 %RH (結露なきこと)							
		湿度:30 %RH ~ 80 %	KH(結蕗なさこと)						

- *1 100 MHz 対応のシン クロナス DRAM およ びセルフリフレッシュ のモジュールに限り使 用可能です。
- *2 1Gバイト=10⁹バイト 表記です。
- *3 ディザリング機能を使 用して約 1600 万色表 示を実現しています。
- *4 光デジタル出力はサン プリング周波数 48kHz です。MDレコーダーな どは 48kHz の入力に対 応したものをご使用く ださい。
- *⁵ 市販のファクス用アプ リケーションが別途必 要です。
- *6 i.LINK(S200(TS))には 対応していません。
- *7 各スロットごとの許容 電流です。他の周辺機 器等による負荷がない 場合のカードスロット 単体での数値です。
- *8 66 MHzのRAMモジュ ールは使用しないでく ださい。
- ** 電源オン時、バッテリー充電中のACアダプターを含めた消費電力です。(電源オフ、バッテリー充電終了時、ACアダプターは約1.2 Wの電力を消費しています。また、電源オフ時のバッテリーの消費力は約15mWです。)

導入済みまたは添付ソフトウェア

	ソフトウェア名称
OS	Microsoft® Windows® XP Home Edition
ワープロ	Microsoft® Word 2002
表計算	Microsoft® Excel 2002
スケジュール管理	Microsoft® Outlook® 2002
辞書	Microsoft® Bookshelf® Basic 3.0
学習ソフト	Microsoft® Office XP Personal ステップバイステップ インタラクティブ
百科事典	Microsoft® Encarta®百科事典 2001 Basic
テキストイラスト集	イラストメール
サインアップ	hi-ho
	@ nifty
	ODN
	BIGLOBE
	ドコモAOL
	DION
	OCN
DV画像取り込み	DVキャプチャー
画像データ管理・編集	蔵衛門8デジブック for パナソニック
デジタルカメラ作品づくり	画贈屋さん3
ラベル作成	印刷工房 2001 for パナソニック
絵画加工	バーチャルペインタープラス for パナソニック
D V 動画編集	MotionDV STUDIO
A V 統合管理ソフト	CN-Stage
動画メール送信	VideoGift
映像コミュニケーションソフト	DV @ Talk
音楽ジュークボックス	BeatJam XX-TREME
ストリーミングメディアプレーヤー	BeatStream
DVD ビデオ再生	WinDVD™ 3.1
マルチメディアプレーヤー	QuickTime 5
CD-R/RW 書き込み	B's Recorder GOLD
はがき作成	筆ぐるめ Ver.9.0
交通経路探索	駅すばあと
電子文書表示	Adobe Acrobat® Reader


付属品仕様

機種		CF-X10R	CF-X10V				
AC アダプター	入力	AC 100 V ~ 240 V*10 , 50 Hz/60 Hz					
	出力	DC 19 V , 3.16 A					
	電源コード	125 V 対応					
バッテリーパック	仕様	7.2 V , 4.5 A	h (Ni-MH)				
	駆動時間 *11	約 2.0 時間	約 1.6 時間				
		約 2.1 時間	約 1.8 時間				
		(JEITA 測定法 1.0 による)	(JEITA測定法1.0による)				

- *10 本製品は一般家庭用の電源コードを使用するため、AC100 V のコンセントに接続して使用してください。(5ページ)
- *11 LCD バックライト輝度最低時。また使用 条件により異なります。

別売り商品

別売り商品の名称と品番は最新のカタログでご確認ください。仕様改善の ため、予告なく変更することがあります。



* パソコン本体の付属品と同等品です。

さくいん

A ~ Z、数字 ACアダプター	
ACアダプター接続ランプ Acrobat® Reader	
Acrobat® Reader	58
AVボタンメニュー	
B's Recorder Gold	
CD-ROM	
CD-R	,8,12,25,42,48,55,66 ,8,12,25,42,48,55,66
CD-RW	,8,12,25,42,48,55,66
CDプレーヤー操作ボタン CPU	
CPU	48
DVD-ROM&CD-R/RW一体ドライ DVDビデオ DVケーブル E-MAILボタン Enterキー HDDアクセスランプ Hi-HO i.LINK端子(🖠 5400) INTERNETボタン LCDパネル LANコネクター	
DVDビデオ DVケーブル E-MAILボタン Enterキー HDDアクセスランプ Hi-HO i.LINK端子(\$5400) INTERNETボタン LCDパネル LANコネクター	
DVケーブル E-MAILボタン Enterキー HDDアクセスランプ Hi-HO i.LINK端子(issue) INTERNETボタン LCDパネル LANコネクター	
E-MAILボタン Enterキー HDDアクセスランプ Hi-HO i.LINK端子(i 5400) INTERNETボタン LCDパネル LANコネクター	
Enterキー	
HDDアクセスランプi.LINK端子(ੈ son)INTERNETボタンLCDパネルLANコネクター	
Hi-HO i.LINK端子(Ñs400) INTERNETボタン LCDパネル LANコネクター	
i.LINK端子(¶s400) INTERNETボタン LCDパネル LANコネクター	
INTERNETボタン LCDパネル LANコネクター	
LCDパネル LANコネクター	•
LANコネクター	
MDLコーダー	•
Panasonic Information ID	
PCカードスロット	
RAMモジュール	
SDオーディオプレーヤー	
SD/マルチメディアカードス	•
SDメモリーカード	,
S映像	49,66
USB(♣)	
Windows	8,11,20,23,67,71
2DD	21
2HD	21
あ	
アイコン	24
アップデートFD	
アプリケーションCD-ROM .	10,21
アプリケーションパック	10,52,53
アプリケーションボタン	· · ·
インターネット	48
インタラクティブトレーニン	
ウィンドウ	51,54,65
アプリケーションパック アプリケーションボタン インターネット インタラクティブトレーニン	,

上ボタン	12,17,26,37,46
上書き保存	41
英数字入力モード	31,32,36,38
オーディオ機器	
オーディオ出力	
オンラインメンバー登録	
音量	0,13
か	
カーソル	32-37
カーソルキーモード	
カタカナ	
かな入力	
画面でみるマニュアル	
漢字	
キーボード	
輝度	
クリック	17,26
クリックボタン	12,17,26
言語バー	24,31
ごみ箱	44
コンパクトフラッシュカード	47
コンピューターウィルス	8
コンピューターウィルス	8
コンピューターウィルス	8
ੱ	21
さ 再インストール	21
さ 再インストール 最小化 最大化	21 27 28
さ 再インストール 最小化 最大化 下ボタン	21 27 28 12,26,46
さ 再インストール 最小化 最大化 下ボタン 周辺機器のつながり	21 27 28 12,26,46 46-49
さ 再インストール 最小化 最大化 下ボタン 周辺機器のつながり ジョグホイール	21 27 28 12,26,46 46-49 12,30,46,59,66
さ 再インストール 最小化	21 27 28 12,26,46 46-49 12,30,46,59,66 49
さ 再インストール 最小化 最大化 下ボタン 周辺機器のつながり ジョグホイール スキャナー スクロール	
さ 再インストール	
さ 再インストール 最小化 最大化 下ボタン 周辺機器のつながり ジョグホイール スキャナー スクロール スクロールバー [スタート]メニュー	
さ 再インストール	
さ 再インストール 最小化 最大化 下ボタン 周辺機器のつながり スキャナー スクロール スクロールバー [スタート]メニュー スピーカー スマートメディア	
さ 再インストール	
さ 再インストール 最小化 下ボタン 周辺機器のつながり スキャナー スクロール スクロール スタート] メニュー スマートメディア 接続パスワード セットアップ	

著作権	62-65
通風孔	6,49
ディスプレイ	7,8,13,16,20,46
ディスプレイコネクター.	
データ	
デジタルスチルカメラ	
デジタルビデオカメラ	
デジタルビデオデッキ	
デスクトップ	
テレビ	
テンキーモード	
電源ボタン	
電源端子	
電源表示ランプ	7,16,19,20,48
電子メール (メール)	8,51
電子メールアドレス(メ-	-ルアドレス) 51,73
電話回線	6
電話コンセント	49
ドラッグ	
トラックボール	
ドロップ	
Т П У У	
な	
内蔵モデムコマンド一覧。	57
「加、ヒノムコ、ノー・見・	
日本語入力モード	
	31,32,34
日本語入力モード	31,32,34 31
日本語入力モード	31,32,34 31
日本語入力モード	31,32,34 31 31,32
日本語入力モード	31,32,3431,3231,3231,32
日本語入力モード	
日本語入力モード	31,32,34 31 31,32 . 7,8,13,21,22,25,39,66 8,12,13,42 プ15,48 0,14,16,49,66,67,74,76 4,15
日本語入力モード	31,32,34 31 31,32 31,32 8,13,21,22,25,39,66 8,12,13,42 プ15,48 0,14,16,49,66,67,74,76 4,15 けけ415
日本語入力モード	31,32,34 31 31,32 . 7,8,13,21,22,25,39,66 8,12,13,42 プ15,48 0,14,16,49,66,67,74,76 4,15 付け14 定47,66
日本語入力モード	31,32,34 31 31,32 31,32 8,13,21,22,25,39,66 8,12,13,42 プ15,48 0,14,16,49,66,67,74,76 4,15 付け415
日本語入力モード	31,32,34 31 31,32 . 7,8,13,21,22,25,39,66 8,12,13,42 プ15,48 0,14,16,49,66,67,74,76 4,15 付け415 付け47,66 /47,66
日本語入力モード	31,32,34 31 31,32 31,32 . 7,8,13,21,22,25,39,66
日本語入力モード	31,32,34 31,32,34 31,32 . 7,8,13,21,22,25,39,66
日本語入力モード	31,32,34 31 31,32 31,32 . 7,8,13,21,22,25,39,66
日本語入力モード	31,32,34 31,32,34 31,32 . 7,8,13,21,22,25,39,66
日本語入力モード	31,32,34 31 31,32 31,32 . 7,8,13,21,22,25,39,66
日本語入力モード	31,32,34
日本語入力モード	31,32,34
日本語入力モード	31,32,34 31 31,32 31,32 . 7,8,13,21,22,25,39,66

ま マイク入力......47,66 マニュアルの部屋 54,56 マルチメディアカード 48,66 メール(電子メール)8,51 メールアカウント 73 メールアドレス(電子メールアドレス) ... 51,73 メールパスワード73 メモリー 66 モジュラーケーブル10,49 モデム 6,49 モデムコネクター (端子) 49,66 ユーザー名.......20,25 5 ライン端子......47 ローマ字入力 31,33-35

- ・お客様の使用誤り、その他異常な条件下での使用により生じた損害、および本機の使用または使用不能から生ずる付随的な損害について、当社は一切の責任を負いません。
- ・本機は、医療機器、生命維持装置、航空交通管制機器、その他人命に関わる機器・装置・システムでの使用を 意図しておりません。本機をこれらの機器・装置・システムなどに使用され生じた損害について、当社は一切 責任を負いません。
- ・お客様または第三者が本機の操作を誤ったとき、静電気等のノイズの影響を受けたとき、または故障・修理のときなどに、本機に記憶または保存されたデータ等が変化・消失する恐れがあります。大切なデータおよびソフトウェアを思わぬトラブルから守るために、パソコンの取り扱いには注意してください。(7ページ「取り扱うときは」)
- ・本書の内容に関しましては、事前に予告なしに変更することがあります。
- ・本書の内容の一部またはすべてを無断転載することを禁止します。
- ・落丁、乱丁はお取り替えします。
- ・本書のサンプルで使われている氏名、住所などは架空のものです。
- ・本書のイラストや画面は一部実際と異なる場合があります。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

- ・本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対して不都合が生じることがあります。電源の瞬時電圧低下対 策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをお薦めします。
- ・漏洩電流について、この装置は、社団法人 電子情報技術産業協会のパソコン業界基準(PC-11-1988)に適合しております。
- ・Microsoft 、Windows、Encarta、Office ロゴ、Outlook、Bookshelf は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標です。
- ・Intel、Pentium、Celeron は、米国 Intel Corporation の商標または登録商標です。
- ・Acrobat は、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の登録商標です。
- ・WinDVD™と InterVideo は InterVideo, Inc. の登録商標です。
- ・BeatJam は、株式会社ジャストシステムの商標です。
- ・蔵衛門は、株式会社トリワークスの登録商標です。
- ・VirusScan は、米国法人 NetWork Assosiates,inc. またはその関連会社の米国またはその他の国における登録商標です。
- ・駅すぱあとは、株式会社ヴァル研究所の登録商標です。
- ・QuickTime および QuickTime ロゴはライセンスに基づいて使用される商標です。 QuickTime は米国及びその他の国々で登録された商標です。
- ・その他、製品名等の固有名詞は、各社の商標または登録商標です。
- ・SD ロゴは商標です。
- ・AV ボタン連携マニュアルで使われている音楽は、有限会社ロックンバナナ製です。 ©1991-1993 Rock'n' Banana Co., Ltd.







お客様へのお願い

下記の情報をこの欄に記入してください。 また、これらの情報を他人に悪用されないように管理には十分に注意してください。

Pana Informationサービス用ID・パスワード (『活用例集』)

Pana Information ID	
パスワード	

Panasonic hi-hoの登録情報

(hi-ho加入者のみ 🔟 🎣 『活用例集』)

[
接続ID	
接続パスワード	
メールアカウント	
メールパスワード	
メールサーバー	
電子メールアドレス	

その他のID・パスワード用

保証とアフターサービスはくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は... まず、お買い上げの販売店へ

お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は...

修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ! その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、 お買い上げの販売店からお受け取りください。よく お読みのあと、保存してください。

> 保証期間:お買い上げ日から本体1年間 (バッテリーパックを除く)

補修用性能部品の保有期間

当社は、このパーソナルコンピューターの補修用性 能部品を、製造打ち切り後6年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

海外での使用について

本製品は日本国内仕様であり、海外の規格などには 準拠しておりません。海外での使用について、当社 では一切責任を負いかねます。

また、当社では本製品に関する海外でのアフター サービスおよび消耗品、別売品の供給は行っており ません。

This product cannot be used in foreign country as designed for Japan only.

- ・FPANAPC*1アクセスについてFPANAPCのホームページ(http://www.nifty.ne.jp/forum/fpanapc) (2001年10月現在)をご覧ください。
- *¹インターネットプロバイダー「@nifty」のユーザーフォーラムでユーザーどうしによる情報交換などが行われています。
- ・パナソニックPCのホームページ*2では製品紹介、 FAQなど情報掲載やご購入ユーザー様のオンライン メンバー登録を行っております。
- *2[お気に入り] [パナソニックお勧めのサイト] [パナソニックPCのホームページ]にリンクされています。

修理を依頼されるとき

『一問一答集』や別紙の『お買い求め後すぐに「故障かな?」と思われた時は・・・』に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

保証期間中は

保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により 有料で修理させていただきます。

修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

| 技術料 | は、診断・故障個所の修理および部品の交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

|<u>部品代</u>|は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料 は、お客様のご依頼により製品のある場所へ 技術者を派遣する場合の費用です。

修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) 20570-087-087

- ・お客様がおかけになった場所から最寄の修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ・携帯電話・PHS等からは最寄の修理ご相談窓口に直接おかけください。
- ・最寄りの修理ご相談窓口は、次のページをご覧ください。

商品についてのお問い合わせは

パナソニックパソコンお客様ご相談センター

パナソーック

電 話 タイヤル **፩፩** 0120-873029 FAX 0726-24-7717

365日/受付9時~20時

(パソコン製品の使い方や技術的なご質問も承っております。)

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

- ●お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

北海道地区 地 近 メ **札,幌** 札幌市厚別区厚別南 **帯広** 帯広市西19条南1丁目 滋賀 守山市勝部6丁目2-1 奈良 大和郡山市椎木町404-2 2丁目17-7 7-11 **25** (077)582-5021 **25** (0743)59-2770 **25** (011)894-1251 **25** (0155)33-8477 京都 京都市南区上鳥羽石橋町 **和歌山** 和歌山市中島499-1 旭川 旭川市2条通21丁目 函館 函館市西桔梗589番地241 20 - 1**25** (073)475-2984 左1号 (函館流通卸センター内) **25** (075)672-9636 神戸市中央区琴/緒町 兵庫 **25** (0166)31-6151 **23** (0138)48-6631 大阪 大阪市北区本庄西1丁目 3丁目2-6 **2** (078)272-6645 1-7 **25** (06)6359-6225 地 Jľ. 区 青森 青森市大字八ッ役字矢作 宮城 仙台市宮城野区扇町 地 中 = 23 又 1-37 7-4-18 **25** (017)739-9712 **25** (022)387-1117 **鳥取** 鳥取市安長295-1 岡山 岡山県都窪郡早島町 矢屋807 秋田 秋田市御所野湯本2丁目 山形 山形市流通センター **25** (0857)26-9695 **25** (086)292-1162 3丁目12-2 米子 米子市米原4丁目2-33 **25** (018)826-1600 **23** (023)641-8100 広島 広島市西区南観音8丁目 **25** (0859)34-2129 13-20 岩手 盛岡市羽場13地割30-3 福島県安達郡本宮町 松江 松江市西津田2丁目10-19 **25** (082)295-5011 字南/内65 **25** (019)639-5120 **25** (0852)23-1128 **2** (0243)34-1301 山口 山口市鋳銭司 出雲市渡橋町416 字鋳銭司団地北447-23 **25** (0853)21-3133 **25** (083)986-4050 地区 **浜田** 浜田市下府町327-93 栃木 宇都宮市御幸町194-20 **千葉** 千葉市中央区星久喜町172 **25** (0855)22-6629 **25** (028)689-2555 **25** (043)208-6034 群馬 高崎市大沢町229-1 東京 東京都世田谷区宮坂 兀 地 区 2丁目26-17 **25** (027)352-1109 **25** (03)5477-9780 香川 高松市勅使町152-2 高知 南国市岡豊町中島331-1 **水戸** 水戸市柳河町309-2 **25** (087)868-9477 **25** (088)866-3142 山梨 甲府市下飯田2丁目1-27 **25** (029)225-0249 **7** (055)222-5171 徳島県板野郡北島町 松山市土居田町750-2 徳島 愛媛 **つくば** つくば市花畑2丁目8-1 鯛浜字かや108 **25** (089)971-2144 神奈川 横浜市港南区日野5丁目 **2** (0298)64-8756 **25** (088)698-1125 3-16 埼玉 桶川市赤堀2丁目4-2 **25** (045)847-9720 **3** (048)728-8960 X 州 地 九 新潟 新潟市東明1丁目8-14 **25** (025)286-7725 春日市春日公園3丁目48 熊本 熊本市健軍本町12-3 **25** (092)593-9036 **25** (096)367-6067 中 部 地 区 佐賀 佐賀市本庄町大字本庄 天草 本渡市港町18-11 896-2 **25** (0969)22-3125 石川 石川県石川郡野々市町 名古屋 名古屋市瑞穂区塩入町 **23** (0952)26-9151 稲荷3丁目80 8-10 鹿児島 鹿児島市与次郎1丁目 長崎 長崎市東町1949-1 **25** (076)294-2683 **25** (052)819-0225 5-33 **25** (095)830-1658 **25** (099)250-5657 富山 富山市寺島1298 岡崎 岡崎市岡町南久保28 **大分** 大分市萩原4丁目8-35 **大島** 名瀬市矢之脇町10-5 **25** (076)432-8705 **3** (0564)55-5719 **25** (097)556-3815 **25** (0997)53-5101 岐阜 岐阜県本巣郡北方町 福井 福井市開発4丁目112 高屋太子2丁目30 宮崎県宮崎郡清武町 含岭 **25** (0776)54-5606 **25** (058)323-6010 下加納366-2 長野 松本市大字笹賀7600-7 **25** (0985)85-6530 高山 高山市花岡町3丁目82 **25** (0263)58-0073 **25** (0577)33-0613 静岡 静岡市西島765 沖 地 <u>又</u> 久居市森町字北谷1920-3 **25** (054)287-9000 **25** (059)255-1380 **沖縄** 浦添市城間4丁目23-11 **25** (098)877-1207



当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログ ラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

国際エネルギースタープログラムは、コンピューターをはじめとしたオフィス機器の省エネルギー 化推進のための国際的なプログラムです。このプログラムは、エネルギー消費を効率的に抑えるた めの機能を備えた製品の開発、普及の促進を目的としたもので、事業者の自主判断により参加する ことができる任意制度となっています。対象となる製品はコンピューター、ディスプレイ、プリン ター、ファクシミリおよび複写機などのオフィス機器で、それぞれの基準ならびにマーク(ロゴ) は参加各国の間で統一されています。

愛情点検

長年ご使用のパソコンの点検を!



こんな症状は ありませんか

- ・異常な音やにおいがする
- ・水や異物が入った

このような症状の時は故障 や事故防止のため、電源を切 り、電源プラグとバッテリー パックを抜いて、必ず販売店 に点検をご依頼ください。

便利メモ	お買い上げ日			年	月	日	品 番*			
おぼえのため 記入されると	販売店名							お客	様ご相談窓	
便利です		2 ()	-			T ()	-	

*保証書に記載されている品番(例: CF-X10R)を記入してください。

松下電器産業株式会社 AVCネットワーク事業グループ PCCビジネスユニット

〒570-0021 大阪府守口市八雲東町1丁目10番12号

DFQM2137ZA

FJ1001-0

© Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. 2001